

## Rengjøring

PuraShield 500 luftrensere er designet for å kreve svært lite vedlikehold. For og fjerne støv på 360-graders luftinntaket, bruk en støvsuger til og ta bort støvet på utsiden av enheten. For å rengjøre de andre overflatene på PuraShield 500, tørk av med en myk fuktet klut.

Model	USA CPUM-4	EU CPUM-2
Hertz	60	50-60
Voltage	120	220-240
Max. Watt	147	120
Loaded Airflow	250 CFM	425 CMH



### CAUTION

Advarsel. Filteret skal ikke rengjøres. Vask eller rengjøring av filteret kan påvirke garantien og kan forårsake personskader.



Bruker-  
manual



INTERFIL



Interfil AS, Industrivegen 80  
2690 Skjåk  
Sentralbord: 902 70 077  
Web: www.interfil.no

Purafil, Inc.  
2654 Weaver Way, Doraville, GA 30340  
Phone: 770 662 8545 Fax: 770 263 6922  
www.purafil.com



www.purafil.com



**Innhold**

Komme i gang ..... 1

Egenskaper ..... 1

Sikkerhetsråd ..... 2-3

Skifte filter ..... 4-5

Rengjøring ..... 6



- 

6 Ta ut det ytre forfilteret og kast det i en søppelpose.
- 

7 Installer det nye ytre forfilteret ved og justere forfiltersømmen mot strømledningen.
- 

8 Installer det nye filteret med toppen vendt ned.
- 

9 Sett på bunndekselet og feste skruene godt.
- 

Snu PuraShield luftrensere slik at den står oppreist på hjulene. Sett den på instilling III og la den stå der



**Skifte filter**

Filteret bør nyttes hver 6. måned ved døgkontinuerlig drift.

1



Du trenger en stor søppelsekk, et par arbeidshansker og en stjerneskrutrekker

Sett enheten til 0/AV på vridhjulet. Koble PuraShield 500 luftrensener fra strømuttaket.

2



Snu enheten på hodet og plasser den på et mykt underlag.

3



Løsne de fire festeskruene fra bunndekselet ved hjelp av en stjerneskrutrekker.

4



Ta på deg et par beskyttende arbeidshansker, løft bunndekselet av og sett det til side.



Løft forsiktig ut filteret og kast det i en

**Komme i gang**

Les alle instruksjonene før du bruker PuraShield 500 luftrensener. Følg instruksjonene nedenfor for enkelt oppsett og første gangs bruk.

- Pakk ut og ta bort all emballasje. Ta ut luftrenseneren fra plastposen.
- Strekk ut strømledningen helt og plasser PuraShield 500 luftrensener på en flat, tørr og stabil overflate - minst 10 cm fra vegg med luftspaltene vedt bort fra vegg.
- Forsikre deg om at hastighetskontrollbryteren er i posisjon Av (0) og koble strømledningen til et passende vegguttak (EU-220V/50-60Hz)
- PuraShield 500 luftrensener har tre forskjellige hastighetsinnstillinger: Høy (III), Middels (II) og Lav (I).
- Når du først slår på PuraShield 500 luftrensener må du stille den til høy innstilling (III) og la den stå i en time. Vri hastighetsreguleringsbryteren til ønsket innstilling etter en time.
- PuraShield 500 luftrensener er designet for og kjøre 24/7. Dette sikrer optimal filterytelse og garanterer at luften er ren og fri for forurensende stoffer.

**Features**

## Sikkerhetsråd

### LES SIKKERHETSINSTRUKSJONENE FØR DU BRUKER PURASHIELD 500 LUFTRENSEREN.

Når du bruker elektriske apparater bør du alltid følge grunnleggende forholdsregler for å redusere risikoen for brann, elektriske støt og personskader, inkludert følgende:

1. Les alle instruksjonene før du bruker PuraShield 500 luftrensere.
2. Plasser alltid PuraShield 500 luftrensere på et fast, plant, tørt og flatt underlag.
3. PuraShield 500 luftrensere må brukes i oppreist posisjon.
4. Hold PuraShield 500 luftrensere borte fra oppvarmede overflater, åpen ild, brennbare gasser og damp.
5. Plasser PuraShield 500 slik at ledningen og enheten ikke står i veien, slik at den ikke kan trækkes på eller snubles over.
6. Før du bruker PuraShield 500 luftrensere må du trekke ut ledningen og enheten skal inspiseres for tegn på skade. PuraShield 500 luftrensere skal ikke brukes dersom det er tegn på skade på ledningen/enheten.
7. Hold PuraShield 500 borte fra vann og andre væsker.
8. Strømledningen skal legges fritt og skal ikke tildekkes av f.eks. tepper.
9. Ved flytting, bytte av filter eller når enheten ikke er i bruk skal vridbryteren så i posisjon Av (0). Sørg for å trekke i støpselet og ikke i ledningen når du kobler den fra stikkontakten.
10. Ikke slipp, sett inn eller la gjenstander komme inn i åpningen på PuraShield 500 luftrenseren. Hvis dette skjer må du umiddelbart slå av og koble fra enheten og ringe din PuraShield 500 representant.

## Sikkerhetsråd

11. Ikke blokker luftåpningene på PuraShield 500 luftrenseren. Blokkeringer av luftåpningene vil redusere effektiviteten til PuraShield 500 luftrenseren og øke risikoen for skader.
12. PuraShield 500 er kun beregnet på innendørs bruk. Skal ikke brukes utendørs.
13. For og unngå fare for brann, støt eller personskade skal ikke skjøteledning brukes.
14. Ikke sitt, stå eller plasser tunge gjenstander på PuraShield 500 Luftrenseren.
15. PuraShield 500 skal ikke tas i bruk dersom den har skader eller feil.
16. All service skal kun utføres av en autorisert PuraShield 500 representant. Dersom uautorisert personell forsøker og reparere eller justere enheten kan dette føre til bortfall av garanti.

